

COMPOSANTS	OPÉRATIONS	FRÉQUENCE
DOSEURS	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vidange complète et soufflage à l'air comprimé (ni eau ni huile). ◦ Ouverture des trappes et mise en rotation des axes 	Quotidienne
DOSEURS	Dégrippage / Lubrification des bagues des boîtiers doseurs	Une fois par campagne
TUYAUX	Vérifier leur état, serrage et longueurs (ni craquelures ni coudes)	Avant chaque campagne
DESCENTES	<p>Selon les produits utilisés, vérifier la présence des diffuseurs appropriés</p> <p>Vérifier leur position</p>	Avant chaque campagne
DISTRIBUTION	Contrôle du débit sur chaque rang : tolérer un écart maxi de 10%	Avant chaque campagne